

# Инструкция по сборке деревянных домов

## Оцилиндрованное Бревно (Круглое)



SRUB.PRO

## СОДЕРЖАНИЕ:

ОБ3	ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.....	3
ОБ4	ЧТЕНИЕ «СОДЕРЖАНИЯ ПОСТАВКИ».....	4
ОБ5	ЧТЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВЫВАНИЮ .....	5
ОБ6	УКЛАДКА РУЛОННОЙ ПРОКЛАДКИ .....	6
ОБ7	МОНТАЖ ПЕРВОГО ВЕНЦА БРЕВЕН.....	7
ОБ8	МАРКИРОВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ СТЯЖНЫХ БОЛТОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ .....	8
ОБ9	ИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ВЕНЦАМИ .....	9
ОБ10	КРЕПЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ НА НАРУЖНЫХ СТЕНАХ .....	10
ОБ11	УКЛАДКА ИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ В ПЕРЕРУБАХ .....	11
ОБ12	УКЛАДКА ФОРМОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ПЕРЕРУБАХ .....	12
ОБ13	СРАЩИВАНИЕ БРЕВЕН .....	13
ОБ14	МОНТАЖ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЕНЦОВ ИЗ БРЕВЕН .....	14
ОБ15	МОНТАЖ ПОВРЕЖДЕННЫХ БРЕВЕН .....	15
ОБ16	УСТАНОВКА НАГЕЛЕЙ.....	16
ОБ17	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАГЕЛЕЙ.....	17
ОБ18	МОНТАЖ ПЕРВОГО ВЕНЦА БРЕВЕН НАД ПРОЕМАМИ .....	18
ОБ19	ПОДГОТОВКА БРЕВЕН, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРОЕМ СВЕРХУ И СНИЗУ .....	19
ОБ20	УСТАНОВКА ГРЕБНЕВЫХ ДОСОК В ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ .....	20
ОБ21	МОНТАЖ БРЕВЕН МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ .....	21
ОБ22	МОНТАЖ БАЛОК МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ.....	22
ОБ23	КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПОЛОВИНЧАТОГО БРЕВНА.....	23
ОБ24	СОЕДИНЕНИЕ БРЕВЕН НА ФРОНТОНАХ .....	24
ОБ25	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОЛОНН ВНУТРИ ЗДАНИЯ .....	25
ОБ26	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОЛОНН СНАРУЖИ ЗДАНИЯ.....	26
ОБ27	УСТАНОВКА КОЛОНН ОГРАЖДЕНИЯ .....	27
ОБ28	УСТАНОВКА ЛАМИНИРОВАННЫХ БАЛОК .....	28
ОБ29	УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ БОЛТОВ.....	29
ОБ30	СОЕДИНЕНИЕ БРЕВЕН ШУРУПАМИ .....	30

## ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Наклейте чертежи на плотный картон и накройте сверху полиэтиленом. Также вы можете скопировать каждый план стены на лист формата A4 и хранить копии в пластиковых папках, скрепленных вместе. Таким буклетом вам будет удобно пользоваться в ветреный день. Инструкция по распаковыванию должна быть также приложена к буклету, чтобы вы легко могли найти нужное вам бревно среди упаковок.

## ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Стены промаркированы на общем плане буквами (XF). По этим буквам вы найдете план конкретной стены на чертеже. На планах стен венцы обозначены цифрами, которые соответствуют маркировке стен, например, код XF11 означает, что бревно относится к стене XF. Нумерация начинается снизу (XF1, XF2 и т.д.).

Точки пересечения стен имеют свои собственные номера. Эти номера помогут вам определить, с какой стороны показана стена.

Расположение отверстий (для электропроводки, стяжных болтов, нагелей и т.д.) показано условными обозначениями, описанными выше. Бревно может быть практически симметрично, но в отношении отверстий вы должны обязательно убедиться в том, что устанавливаете бревно в правильном положении. Сравните расположение отверстий на плане стены с номерами венцов и разверните бревно в правильное положение перед установкой.

## МАРКИРОВКА СТЕН И МЕСТ ПЕРЕРУБОВ НА ФУНДАМЕНТЕ.

Нанесите буквенные обозначения стен на фундамент водостойким маркером или используя кусочки картона. Также поступите с кодами мест перерубов. Эта процедура облегчит вам монтаж бревен, пока вы не запомните расположение стен.