

# Инструкция по сборке деревянных домов

## Клеёный Брус



SRUB.PRO

## СОДЕРЖАНИЕ:

КБ3	ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.....	3
КБ4	ЧТЕНИЕ «СОДЕРЖАНИЯ ПОСТАВКИ».....	4
КБ5	ЧТЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВЫВАНИЮ .....	5
КБ6	УКЛАДКА РУЛОННОЙ ПРОКЛАДКИ .....	6
КБ7	МОНТАЖ ПЕРВОГО ВЕНЦА БРУСА .....	7
КБ8	МАРКИРОВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ СТЯЖНЫХ БОЛТОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ .....	8
КБ9	ИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ВЕНЦАМИ .....	9
КБ10	ИЗОЛЯЦИЯ УГЛОВ .....	10
КБ11	СРАЩИВАНИЕ БРУСА .....	11
КБ12	МОНТАЖ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЕНЦОВ ИЗ БРУСА .....	12
КБ13	ПЛОТНАЯ ПОСАДКА БРУСА .....	13
КБ14	МОНТАЖ ПОВРЕЖДЕННОГО БРУСА .....	14
КБ15	УСТАНОВКА НАГЕЛЕЙ.....	15
КБ16	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАГЕЛЕЙ.....	16
КБ17	МОНТАЖ ПЕРВОГО ВЕНЦА БРУСА НАД ПРОЕМАМИ.....	17
КБ18	ПОДГОТОВКА БРУСА, ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ПРОЕМ СВЕРХУ И СНИЗУ.....	18
КБ19	УСТАНОВКА ГРЕБНЕВЫХ ДОСОК В ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ .....	19
КБ20	МОНТАЖ БРУСА МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ.....	20
КБ21	МОНТАЖ БАЛОК МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ.....	21
КБ22	КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПОЛОВИНЧАТОГО БРУСА .....	22
КБ23	СОЕДИНЕНИЕ БРУСЬЕВ НА ФРОНТОНАХ .....	23
КБ24	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОЛОНН ВНУТРИ ЗДАНИЯ .....	24
КБ25	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОЛОНН СНАРУЖИ ЗДАНИЯ.....	25
КБ26	УСТАНОВКА КОЛОНН ОГРАЖДЕНИЙ .....	26
КБ27	МОНТАЖ ЛАМИНИРОВАННЫХ БАЛОК.....	27
КБ28	УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ БОЛТОВ.....	28
КБ29	СОЕДИНЕНИЕ БРУСА ВИНТАМИ .....	29

## ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Наклейте чертежи на плотный картон и накройте сверху полиэтиленом. Также вы можете скопировать каждый план стены на лист формата A4 и хранить копии в пластиковых папках, скрепленных вместе. Таким буклетом вам будет удобно пользоваться в ветреный день. Инструкция по распаковыванию должна быть также приложена к буклету, чтобы вы легко могли найти нужный вам брус среди упаковок.

## ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Стены промаркированы на общем плане буквами (XF). По этим буквам вы найдете план конкретной стены на чертеже. На планах стен венцы обозначены цифрами, которые соответствуют маркировке стен, например, код XF11 означает, что брус относится к стене XF. Нумерация начинается снизу (XF1, XF2 и т.д.).

Точки пересечения стен имеют свои собственные номера. Эти номера помогут вам определить, с какой стороны показана стена.

Расположение отверстий ( для электропроводки, стяжных болтов, нагелей и т.д.) показано условными обозначениями, описанными выше. Брус может быть практически симметричен, но в отношении отверстий вы должны обязательно убедиться в том, что устанавливаете брус в правильном положении. Сравните расположение отверстий на плане стены с номерами венцов и разверните брус в правильное положение перед установкой.

## МАРКИРОВКА СТЕН И ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ.

Нанесите буквенные обозначения стен на фундамент водостойким маркером или используя кусочки картона. Также поступите с кодами точек пересечения. Эта процедура облегчит вам монтаж бруса, пока вы не запомните расположение стен.